



SLIM 80 GÖMME REZERVUAR PARÇALARI



1	Pencere Kapağı	23	Klozet Taşı Adaptör Lastiği
2	Pencere Kılıfı	24	Dirsek Tapası
3	Rezervuar Kapağı	25	Pis Su Uzatma Borusu
4	Rezervuar Gövdesi	26	Pis Su Dirsek Tapası
5	Slim 80 Koruyucu Kapak	27	Slim 80 Alt Blok Styroporu
6	Slim 80 Çengel Grubu	28	Branşman Musluk Süngeri
7	Kumanda Ayar Vidası	29	19 - 22 Visam Anahtarı
8	Slim 80 Köprü	30	Çerçeve Vida Somunu (2 Adet)
9	Slim 80 Baskı Parçası	31	Trifon Vida (6 Adet)
10	Branşman Musluğu	32	Trifon Vida Rondelası (6 Adet)
11	Branşman Hortumu	33	Tuğla Boşluk Dubeli (6 Adet)
12	Visam Jet Flotör	34	Slim 80 Gövde Styroporu
13	Slim 80 Stoplu Boşaltma Grubu	35	Slim 80 Gövde Segman ve Rondelası
14	Slim 80 İki Kademeli Boşaltma Grubu	36	Taşıyıcı Konsol
15	Slim 80 Meme Kafesi Lastiği	37	Gövde Alt Çıkış O-ring (2 Adet)
16	Saplama (2 Adet)	38	Slim 80 Gövde Gergisi (2 Adet)
17	Saplama Koruyucusu (2 Adet)	39	Slim 80 Gövde Dirseği
18	Klozet Taşı Rondelası (2 Adet)	40	Gövde Dirsek Lastiği
19	Saplama Rondelası	41	Pis Su Dirseği
20	Saplama Somunu (2 Adet)	42	Gizli Taharet Kelepçesi, Vidası, Dirseği ve Tapası
21	Klozet Taşı Rondela Kapağı (2 Adet)	43	Taşıyıcı Konsol Ayakları (2 Adet)
22	Dirsek Uzatma Borusu		




- Klozet taşınızın saplama deliklerini ölçünüz. (Standart olarak 18 cm yada 23 cm olmalıdır.)
- Saplama deliklerinizi klozet taşınıza uygun deliklere takınız ve sıkarak sabitleyiniz. Genellikle şekildeki gibi içteki delikler kullanılır (18 cm delik aralığı için.)




- Yer döşemesi yüksekliğini ve kullanacağınız klozet taşı yerleştireceğiniz yüksekliğide belirleyip taşıyıcı ayakların boyunu ayarlayınız. Ve civatalarını sıkarak sabitleyiniz.

3



- G mme rezervuarınızı montaj edeceđiniz yere koyunuz.
- Bađlantı noktalarını iřaretleyerek   10 mm matkapla en az 70 mm derinliđinde deliniz.
- G mme rezervuarınızı yere řekildeki gibi sabitleyiniz. (NOT: Trifon vidaları iyice sıkmadan  nce su terazisi ile g mme rezervuarın dik olduđunu kontrol ediniz.)

4




- Flot re bađlı olan hortumu mevcut branřman musluđu ile temiz su tesisatına bađlayınız.
- Pis su dirseđini de pis su tesisatına bađlayınız.

Gizli taharet musluđu
bađlantı kelepçesi.


(NOT: Gizli taharet istendiđi durumlarda řekildeki dirsek ve kelepçeden faydalanabilirsiniz.)

5



- Pencere kapağını çıkardıktan sonra koruyucu kapağı yukarıya doğru çekerek çıkarınız.
- 19-22 Visam anahtarı ile şekildeki gibi flotörünüzün köprü ve hortum bağlantılarını yapınız.
- Bağlantıların sızdırmazlığını kontrol ettikten sonra koruyucu kapağı ve pencere kapağını yerine takınız.

6



Her türlü tesisat bağlantısı yapılmış, yere sabitlenmiş rezervuarınızı inşaat esnasında oluşabilecek darbelerden ve dış etkenlerden korumak için şekildeki gibi; dirsek tapasını(1), pis su dirsek tapasını (2), saplama koruyucu hortumlarını (3 ve 4) ve pencere kılıfını(5) yerine takınız.